

Chambre-reflex à miroir VISOFLEX II	objet-film en cm	du sujet en cm	Rapport de reproduction
ELMAR 1:4/90 mm (tête seule) avec bague intermédiaire OTQNO	100	21,8 × 32,7	0,11
	95	20,0 × 30,0	0,12
	90	18,5 × 27,7	0,13
	85	17,1 × 25,7	0,14
	80	16,0 × 24,0	0,15
	75	15,0 × 22,5	0,16
	70	13,3 × 20,0	0,18
	65	12,0 × 18,0	0,20
	63	11,4 × 17,1	0,21
ELMAR 1:4/90 mm (tête seule) avec 2 bagues intermédiaires OTQNO	63	11,4 × 17,1	0,21
	60	10,4 × 15,7	- 0,23
	58	10,0 × 15,0	- 0,24
	56	9,6 × 14,4	- 0,25
	54	8,9 × 13,3	- 0,27
	52	8,3 × 12,4	- 0,29
	50	7,7 × 11,6	- 0,31
ELMAR 1:4 / 90 mm (tête seule) SUMMICRON 1:2 / 90 mm (en monture courte) HEKTOR 1:2,5/125 mm HEKTOR 1:4,5/135 mm (tête seule) TELYT 1:4,5/200 mm TELYT 1:5 /400 mm	Distance possible objet-film	21,8 × 32,7 21,8 × 32,7 18,5 × 27,7 21,8 × 32,7 30 × 45 42 × 63	0,11 0,11 0,13 0,11 0,08 0,05









La chambre-reflex à miroir VISOFLEX II ①
est placée sur le Leica tout comme un objectif. Elle est livrable soit avec monture à pas
de vis*, soit avec monture à baïonnette.

Libérez - flèche 1 - et tournez - flèche 2 d'abord le levier de déclenchement de la chambre-reflex (fig. 1). Vous pouvez maintenant fixer l'instrument sur le Leica: on place le point rouge en face du point rouge et on tourne la chambre vers la droite, jusqu'au déclic (fig. 2). Vous ramenez alors le levier de déclenchement dans sa position initiale. Sa vis d'ajustage se trouve ainsi au-dessus du bouton de déclenchement du Leica**. Essayez le fonctionnement du VISOFLEX II en appuyant sur le levier de déclenchement. L'écartement entre le levier de déclenchement et le bouton de déclenchement du Leica doit être d'environ 1 mm afin que, même si on déclenche très rapidement, le miroir soit certainement sorti du trajet des rayons avant que l'obturateur ne fonctionne. Vous réalez cet écartement grâce à la vis d'ajustage. Après la prise du cliché, le miroir est de nouveau placé en position de visée par une pression sur le levier de rabattage.

Glissez la loupe d'examen OTXBO ou OTVXO, à partir de l'arrière, sur la chambre-reflex et poussez-la à fond. Le bouton (fig. 3) porté par la loupe la verrouille dans cette position (la loupe simple OTVXO n'a pas de bouton); pour enlever la loupe, il faut appuyer sur ce bouton. Les petits défauts de la vue peuvent être compensés grâce à l'oculaire réglable de la loupe. Le cercle noir et le verre dépoli à grain fin doivent apparaître bien nets, si vous dirigez le VISOFLEX avec l'objectif vers le ciel.

L'objectif, ou la tête d'objectif seule, sera vissé dans la rampe hélicoïdale intermédiaire prévue pour chaque combinaison (fig. 6), et cette rampe montée sur le VISOFLEX II—point rouge sur point rouge —, et verrouillée par une légère rotation vers la droite (fig. 4). Le bouton de verrouillage devra être poussé dans la direction de la flèche, pour enlever l'objectif.



8879o-12

Pour régler la netteté de l'image sur le verre dépoli, tournez la bague moletée de la rampe hélicoïdale. Vous ferez ce réglage avec le diaphragme de l'objectif ouvert en grand, pour plus de précision. Vous pouvez ensuite faire varier la profondeur de champ en modifiant le réglage du diaphragme. A l'instantané, on peut prendre les clichés à la main avec le Leica et le VISOFLEX II. Sinon, il convient d'employer un pied avec tête à rotule, et de déclencher au moyen d'un déclencheur flexible.

déverrouillage de la bague

de fixation de l'objectif

Pour les clichés à la pose, sur pied, vous pouvez opérer de la façon suivante: libérez et tournez le levier de déclenchement du VISOFLEX II, dans le sens des flèches 1 et 2

(fig. 1), mettez au point l'image sur le verre dépoli, et appuyez sur le levier de déclenchement. Cela provoque l'escamotage du miroir de renvoi vers le haut, hors du trajet des rayons lumineux. Vissez le déclencheur flexible dans le trou fileté du bouton de déclenchement du Leica. Déclenchez alors au moyen du déclencheur flexible.

Ecrou de pied 3/8" et 1/4"

Grâce aux bagues d'adaptation convenables, vous pouvez utiliser tous les objectifs de longue focale du Leica, à partir de 90 mm (sauf l'objectif Elmar 1:4/90 mm à monture rentrante). Les différentes combinaisons possibles sont représentées schématiquement sur la fig. 6.


approprié, vous orientez le VISOFLEX correcte-

^{*} Pour les modèles de Leica à pas de vis, le VISOFLEX II est vissé. Si, après serrage normal, il ne se trouve pas bien orienté, c'est-à-dire si la face inférieure du VISOFLEX n'est pas bien parallèle au fond du Leica, vous dévissez les trois vis situées sur le côté de la bague de fixation du VISOFLEX II avec un tourne-vis

ment et vous resserrez les trois vis.

** Pour les Leica | g et | | II g, | la pièce intermédiaire (en matière plastique) livrée avec n'est pas nécessaire. Elle sert à compenser la différence de hauteur entre le Leica III g et les modèles plus anciens.

Les différentes possibilités du VISOFLEX II







ERNST LEITZ GMBH WETZLAR